

REGLEMENT INTERIEUR

ASSOCIATION

SYNDICALE

AUTORISÉE

de St André d'Allas

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – ADHESIONS.....	3
1.1 - Adhérents	3
1.2 – Mutations	3
1.3 - Division foncière	3
1.4 - Nouvelle adhésion	4
1.5 - Changements d'adresse	4
ARTICLE 2 – SOUSCRIPTIONS	4
2.1 – Définition	4
2.2 – Souscriptions enregistrées	4
2.3 – Modification de la souscription	4
ARTICLE 3 – Modification de la souscription	5
3.1 – Période de fonctionnement	5
3.2 – Débits.....	5
3.3 – Volumes	5
3.4 – Equipements hydrauliques utilisés par les adhérents	6
ARTICLE 4 – MODIFICATION DES INSTALLATIONS, DEGRADATIONS	6
4.1 – Déplacement des ouvrages.....	7
4.2 – Entretien des bornes	7
4.3 – Dégradation des installations	7
4.4 – Protection contre le gel des équipements.....	7
ARTICLE 5 – RELEVES DES COMPTEURS D’EAU	7
5.1 – Relevés des consommations	7
5.2 – Fraude.....	8
ARTICLE 6 – SERVITUDES	8
6.1 – Passages des canalisations	8
6.2 – Accès aux bornes.....	8
6.3 – Edification, plantation	8
ARTICLE 7 – REDEVANCES – TARIFICATION – PAIEMENTS	8
7.1 – Redevance.....	8
7.2 – Paiement – Sanctions	9
ARTICLE 8 – RESTRICTION DE SERVICE	9
ARTICLE 9 – APPLICATION ET REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR	9

REGLEMENT INTERIEUR

ASA de St André d'Allas

Le présent règlement intérieur a été pris par délibération du Syndicat du 12 mars 2009, visé par Monsieur le Préfet le

La distribution de l'eau est effectuée par l'ASA de St André d'Allas pour l'irrigation des parcelles incluses dans le périmètre, aux conditions du présent règlement.

Article 1 - ADHESIONS

1.1 - Adhérents

Est considéré comme adhérent de l'Association tout propriétaire faisant acquisition d'une parcelle incluse dans le périmètre.

Le propriétaire peut déléguer sa représentativité ainsi que le paiement des redevances à son fermier. Cette délégation devra être formalisée par une convention entre le propriétaire et le fermier transmise à l'ASA.

1.2 - Mutations

Les obligations qui découlent de la constitution du périmètre sont attachées au foncier et non aux personnes, et les suivent en quelques mains qu'il passe (Art.3 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1^{er} juillet 2004). Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'ASA doit en cas de transfert de propriété (vente, partage, cession...) informer le futur propriétaire et le notaire chargé de rédiger l'acte de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Il appartient également au vendeur d'informer le président de cette mutation.

A défaut, le propriétaire initial restera considéré comme le seul adhérent à l'ASA et de ce fait sera redevable des taxes inhérentes aux parcelles cédées.

Pour faire figurer le nouveau propriétaire dans le rôle de l'année suivante, les actes de mutation devront parvenir au président avant le 1^{er} janvier de l'année pour être pris en considération.

En cas de changement de propriétaire en cours de saison, il ne pourra pas être procédé à la répartition de la redevance entre le vendeur et l'acquéreur.

1.3 - Division foncière

Lorsqu'une parcelle primitive ou un groupe de parcelle fait l'objet d'un morcellement, les parcelles issues de ce morcellement restent incluses dans le périmètre de l'ASA. Si la parcelle initiale ou primitive a été desservie par le réseau, il appartient à celui qui prend l'initiative de la division foncière d'assurer la continuité d'acheminement de l'eau jusqu'à chaque parcelle nouvellement

cadastrée par travaux d'extension du réseau ou mise en place d'une servitude d'accès à la borne ainsi que la pose d'une nouvelle prise.

Tous les travaux devront être réalisés par l'ASA et répercutés à l'ancien propriétaire.

1.4 - Nouvelle adhésion

La signature d'un bulletin d'adhésion ou d'un acte d'engagement est la condition préalable à toute nouvelle adhésion.

L'acte d'engagement est signé par le propriétaire du fonds concerné et porte indication des biens à souscrire. Il implique sans réserve l'acceptation du présent règlement, des statuts et des décisions du Syndicat, existants ou à venir.

La demande de nouvelle adhésion à l'ASA sera étudiée par le Syndicat et proposée à l'assemblée des propriétaires.

Ces adhésions nouvelles seront prises en considération en fonction de la quantité d'eau disponible et de la capacité du réseau.

Le montant du droit d'entrée pour les nouveaux adhérents sera fixé par le Syndicat.

1.5 - Changements d'adresse

En cas de changement d'adresse, l'adhérent doit en informer l'ASA par courrier ou par déclaration au siège, en faisant connaître sa nouvelle adresse complète et précise. Dans le cas où l'ASA n'aurait pas été informé en temps voulu de ce changement, toutes les correspondances, notifications et rôles seront valablement envoyés à l'ancienne adresse.

L'adhérent qui n'aura pas signifié, dans les conditions ci-dessus, sa nouvelle adresse ne pourra pas contester les pénalités et les divers frais inhérents au non-paiement des taxes dans les délais prescrits.

Article 2 - SOUSCRIPTIONS

2.1 – Définition

Usage agricole

Une souscription (1 module) correspond à un volume de 1000 m³ utilisable pour l'adhérent sur la campagne d'irrigation.

Afin de permettre aux irrigants de bénéficier d'un débit suffisamment important malgré des souscriptions faibles ou moyennes, le principe de fonctionnement retenu est le tour d'eau. Chaque utilisateur dispose d'un débit de 20 m³/h selon un ordre déterminé à l'avance.

Les tours d'eau à la journée s'entendent de 8 heures à 8 heures le lendemain.

Usage domestique

Une souscription (un petit compteur) correspond à un volume de 500 m³ utilisable pour l'adhérent sur la campagne d'irrigation avec un débit de 2.5 m³/h

2.2 – Souscriptions enregistrées

Le tableau joint en annexe 1 fait état des adhérents avec la répartition des souscriptions et tours d'eau.

Un adhérent ne peut pas vendre ou céder gratuitement la dotation en eau qui lui est attribuée à un tiers.

2.3 - Modification de la souscription

Tout adhérent qui désire modifier ses souscriptions (augmentation ou diminution) ou son débit devra en présenter la demande par écrit avant le 1er Février de l'année considérée au Syndicat qui statuera sur les possibilités.

Article 3 – UTILISATION DES RESEAUX D'IRRIGATION

L'eau distribuée est brute, elle n'a subi aucun traitement, décantation ou filtration préalable, elle n'est donc pas potable.

3.1 - Période de fonctionnement

La réseau d'irrigation fonctionne toute l'année.

3.2 – Débits

Le débit de chaque utilisateur disponible à la borne est de 20m³/h en tour d'eau.

Chaque irrigant est tenu de respecter ce débit qui ne doit en aucun cas être dépassé, et notamment par l'usage simultané de plusieurs bouches appartenant ou non au même secteur.

Lors d'ouverture intempestive d'une borne (tour d'eau non respecté...), les responsables de l'ASA sont autorisés à assurer la fermeture de cette dernière.

Toute borne réglée pour délivrer un débit à une pression donnée, ne peut être utilisée pour délivrer un débit supérieur en pression libre.

Le Comité Syndical se réserve le droit d'appliquer une pénalité ou une sanction à tout contrevenant à cet article.

3.3 – Volumes

Le volume d'eau disponible est de 1000m³ par module souscrit et de 500m³ par usage domestique.

3.4 - Equipements hydrauliques utilisés par les adhérents

➤ Caractéristiques des prises

Usage agricole :

Chaque adhérent est desservi par une prise d'irrigation qui comporte :

- ✓ Un raccord sur lequel se fixe le bouchon de fermeture,
- ✓ Un régulateur de pression,
- ✓ Un limiteur de débit,
- ✓ Un compteur.

La limite de propriété de l'ASA est fixée au raccord symétrique compris. L'adhérent a l'initiative de manœuvrer la vanne de commande de la borne.

Les adhérents sont tenus de réaliser des raccords facilement démontables entre les sorties d'irrigation qui appartiennent à l'ASA et leurs installations personnelles.

L'ensemble de ces appareils sont plombés et l'adhérent doit s'abstenir d'apporter toute modification à ces installations.

Usage domestique :

Chaque adhérent est desservi par un compteur en dans un regard comprenant :

- ✓ Une vanne,
- ✓ Un compteur.

La limite de propriété de l'ASA est fixée a la sortie du compteur.

L'ensemble de ces appareils sont plombés et l'adhérent doit s'abstenir d'apporter toute modification à ces installations.

➤ Manœuvre des bornes et robinets

L'ouverture et la fermeture des bornes et robinets doivent être effectuées lentement et avec précautions.

Les bornes ou robinets doivent être utilisés uniquement en ouverture intégrale.

L'adhérent devra également veiller à fermer complètement la borne ou le robinet après chaque usage.

Article 4 – MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS, DEGRADATIONS

Aucun adhérent ne peut apporter aux installations, et en particulier aux prises des bornes (régulateurs de pressions et limiteur de débit), des modifications de quelle que nature que ce soit.

Tout adhérent est tenu de signaler au plus vite à l'ASA, toute anomalie ou mauvais fonctionnement dont il a pu s'apercevoir (fuite, baisse de pression, non fonctionnement d'un compteur...etc.).

4.1 - Déplacement d'ouvrages

Tout propriétaire et pour quelque section que ce soit, désirant pour ses commodités personnelles modifier le tracé d'une conduite, d'un regard ou de tout autre ouvrage hydraulique devra saisir le Syndicat pour juger de la faisabilité technique de la demande.

Les prescriptions techniques des travaux et leur évaluation financière seront données par le Syndicat.

Les travaux seront réalisés par l'ASA à répercutés au demandeur.

4.2 - Entretien des bornes

L'usager assure le nettoyage, le graissage et le débroussaillage nécessaires à l'accès des points de livraison (Bornes et prise d'irrigation).

4.3 - Dégradation des installations

L'abonné est le seul responsable des dégâts causés aux bornes qui lui sont mises à disposition. Toutes dégradations aux bornes, devront être immédiatement signalées à l'ASA. Les détériorations qui pourraient être constatées seront réparées par l'ASA aux frais de l'abonné, quitte pour ce dernier, à exercer un éventuel recours contre le responsable des dégradations ou auprès de son assurance.

Les dégradation par malveillance des installations et pour les autres cas, le Syndicat se réunira pour examiner les faits et prendre les mesures appropriées

4.4 - Protection contre le gel des équipements

L'abonné est le seul responsable vis à vis de l'ASA des dégâts causés aux installations mises à sa disposition.

Il devra débrancher avant les premiers gels toute installation personnelle raccordée à l'aval du robinet ou de la borne.

Article 5 – RELEVÉ DES COMPTEURS D'EAU

L'ASA fera annuellement procéder à une relève des volumes affichés sur les compteurs, en fin de saison d'irrigation.

5.1 - Fonctionnement des compteurs

Au cours de la saison, le syndicat est habilité à réparer ou changer les compteurs jugés défectueux.

Les usagers de borne d'irrigation équipée de compteur volumétrique, devront veiller avec soin à ce que celui-ci ne soit pas bloqué. En cas de non-fonctionnement, ils devront prévenir l'ASA.

Dans le cas de non-fonctionnement du compteur ou de valeur anormalement basse, le syndicat appliquera un volume forfaitaire fonction de la culture et de la surface irriguée .

5.2 – Fraude

Si le compteur d'un prélèvement a été falsifié ou si son fonctionnement défectueux n'a pas volontairement été signalé, l'utilisateur se verra attribuer par souscription une consommation égale au volume maximum de ses souscriptions.

Article 6 – SERVITUDES

6.1 - Passage des canalisations

L'adhésion à l'ASA entraîne pour l'adhérent l'obligation d'autoriser la mise en place de canalisations souterraines sur ses parcelles et éventuellement des regards abritant les appareils de sécurité des réseaux.

Par ailleurs, l'adhérent donne tout pouvoir au Syndicat pour exercer en son nom la procédure prévue aux articles 125 et 128 du code rural pour l'établissement des servitudes de passage et d'appui.

L'ASA sera responsable de tous les dégâts qui pourraient être causés lors de la mise en place de canalisations ou lors d'interventions ultérieures .

6.2 - Accès aux bornes

Tous les propriétaires adhérents sont tenus de laisser en permanence le libre accès des installations aux personnes mandatées par le Syndicat afin d'assurer les contrôles et l'entretien.

Tout propriétaire sur les terrains duquel est implantée une borne desservant un ou plusieurs usagers, doit accorder à ces derniers le libre accès à la borne et l'autorisation de poser sur son fonds les canalisations permettant de desservir leurs terres. Le propriétaire du fonds sur lequel est implantée une borne, s'interdira de révoquer ou de suspendre cette autorisation dans le cas où il serait amené à ne plus être adhérent de l'ASA.

6.3 - Edification, plantation

Aucune édification à caractère durable, aucune plantation à haute futaie ne pourra être établie dans l'axe des canalisations et sur une largeur de 10 m.

Article 7 – REDEVANCES - TARIFICATION - PAIEMENT

7.1 - Redevance

La redevance pour le service rendu par l'association se compose de 3 termes :

- Une *redevance d'investissement* perçue lors de la réalisation de travaux ou annuellement pour le remboursement des emprunts correspondants. Elle sera répartie au prorata des souscriptions de chaque adhérent.
- Une *redevance annuelle* permettant de couvrir les charges fixes de fonctionnement. (abonnement EDF, impôts, taxes, assurances, secrétariat, maintenance, gestion, renouvellement, etc.....). Elle sera appelée au mois de juin au prorata des souscriptions de chaque adhérent.
- Une *redevance proportionnelle au volume d'eau utilisé* permettant de couvrir les charges variables de fonctionnement (énergie électrique, réparations, redevances...) . Elle sera appelée en fin de saison d'irrigation. Le montant de la redevance par m³ sera défini annuellement au vote du budget primitif et sera communiqué aux adhérents avant la campagne d'irrigation.
- Conformément à la législation, les redevances seront soumises aux taux de TVA en vigueur.

7.2 - Paiement - Sanctions

Chaque adhérent est tenu de payer, avant leur terme, les appels de redevance auprès du trésor public, chargée de les collecter.

Le non paiement dans les délais et à défaut de proposition d'un échéancier auprès de la Perception, expose l'adhérent aux procédures légales de recouvrement (commandement, saisie, hypothèque légale).

Article 8 – RESTRICTION DE SERVICE

Des arrêts dans la fourniture d'eau pourront être opérés par l'ASA pour effectuer des réparations, des remises en état ou pour toute autre cause jugée légitime ; ils interviendront, autant que possible, à une époque la moins préjudiciable.

En cas de restriction en eau ou de dysfonctionnement des station de pompage, l'Association se réserve le droit d'imposer un tour d'eau. Celui-ci sera établi de manière à répartir le plus équitablement possible à chaque adhérent la ressource en eau disponible.

Dans ce cas, la responsabilité de l'ASA ne pourra pas être recherchée

Article 9 – APPLICATION ET REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement sera communiqué aux adhérents et sera disponible sur demande au siège de l'ASA.

Ce texte est applicable à l'ASA, et aux personnes, publiques ou privées, concernées par les ouvrages syndicaux .

Toutes contestations relatives à l'application de ce règlement intérieur seront portées devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.

Le présent règlement intérieur est révisable chaque année et toute modification doit être votée par le Syndicat.

REPARTITION DES SOUSCRIPTIONS ET DEBITS

NOM	prenom	Souscriptions modules		Volumes disponibles m3	Debit/tour d'eau
		Usage irrigation	usage domestique		
ALBIE	J-Jacques	2	1	2 500	20 m3/h 1 j/sem
AUDY	Christian	2	1	2 500	20 m3/h 1 j/sem
PEYRAT	Josette	2		2 000	20 m3/h 1 j/sem
BOUYSSOU	Roland	4	1	5 500	20 m3/h 2 j/sem
DELIBIE	Serge	2		2 000	20 m3/h 1 j/sem
FARGETOU	J-F	6		6 000	20 m3/h 3 j/sem
FDA GRENER			1	500	
LEROUX	Bernard	2		2 000	20 m3/h 1 j/sem
PRADIER	André	4	2	5 000	20 m3/h 2 j/sem
VERET	Michel	2		2 000	20 m3/h 1 j/sem
PHILIP	Evelyne	2		2 000	20 m3/h 1 j/sem
MONGIE	Stéphane	2	1	2 500	20 m3/h 1 j/sem
MISPOULET Bernard (CIRCUIT BONNET ASSO)		2		2 000	20 m3/h 1 j/sem
ROYERE	Regis	4	2	5 000	20 m3/h 2 j/sem
Total		36	9	41 500	